



Монтаж манжета переходной D110x123 трехлепестковой.

1. На требуемой высоте в подъемной трубе высверливаем отверстие и очищаем его от заусениц.
2. Укрепляем переходную манжету в отверстии и смазываем средством для скольжения.
3. Подсоединяем канализационную трубу.

